


Comment désactiver l'économiseur d'énergie ?

XIAOMI


HyperOS 3.0

ÉTAPE n°1




Cliquez sur la roue crantée pour accéder aux **Paramètres du téléphone**

ÉTAPE n°2




← Sélectionnez **Applis**

ÉTAPE n°3




Recherchez **Votre App** dans la liste des applications ou en utilisant le champ de recherche

ÉTAPE n°4




← Désactivez **Interrompre l'activité**

ÉTAPE n°5



← Cliquez sur **Puissance**


ÉTAPE n°6




Sélectionnez **Pas de restriction**

ÉTAPE n°7

Revenir sur le menu Applis et sélectionnez **Démarrage automatique en arrière-plan**




ÉTAPE n°8




Assurez-vous que votre app soit autorisée à **démarrer en arrière-plan**

ÉTAPE n°9



Revenez dans les **Paramètres** du téléphone et sélectionnez **Batterie**

ÉTAPE n°10



Pour le **Mode actuel** choisissez **Mode ultime** ou **Équilibré**